

使用圧力：最大 8 bar (112 psi)

破裂圧力：29 bar (400 psi)

重量：140 g (5.38 oz)

精度：±5%

繰返し精度：1%

接続：1/4" ワンタッチ継手

ケーブル長：1.5 m (5 ft)

材質：センサー本体：PA6 (ガラス繊維 50%)

タービン：アセタールコポリマー

タービン軸：SUS304

O リング：EPDM ゴム

コントロールユニットケース：ABS

5.0 操作ガイド

5.1 電池の取り付け

電池ボックスのカバーをスライドして外し、単 3 形アルカリ乾電池 2 本を入れてください。その後、カバーを元に戻してください。単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 2 年間使用できます。

5.2 接続継手

DigiFlow 8300T-32 の接続仕様は 1/4" ワンタッチ継手です。

5.3 監視容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD 上の「PROG」が点滅します。次に「RESET」ボタンを押して、右端の桁から設定する数値を選択します。数値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ移動します。同じ操作を繰り返し、右から左へ 5 桁の値を設定してください。DigiFlow 8300T-32 の最大監視容量は 99,999 L です。※設定中に 1 分間操作がない場合、設定モードは終了し、元の表示状態に戻ります。

5.4 動作

センサーに水が流れると DigiFlow 8300T-32 は自動的に電源が入り、残容量を表示します。水流がなくなると 10 秒後に自動的に電源が切れます。

5.5 容量終了アラート

残容量が 0 またはマイナスになると、DigiFlow 8300T-32 は警告音を鳴らし、LCD の数字が点滅します。

5.6 リセット

「RESET」ボタンを 3 秒間押すと、LCD 上の「RESET」が 2 回点滅し、残容量が初期設定値にリセットされます。

5.7 電池残量低下アラート

電池残量が低下すると、DigiFlow 8300T-32 は警告音を鳴らし、LCD 右上の空電池マークが点滅します。新しい電池に交換すると警告状態は解除されます。電池交換時も直前の状態データは記憶され、保持されます。