

Savant AS-413AQ 自動止水バルブ付き漏水コントローラー

SAVANT ELECTRONICS INC.

台湾 40761 台中市環中路一段 2088-3 号

電話：886 4 2425 5578 FAX：886 4 2425 0396

E メール：savantco@ms65.hinet.net

ウェブサイト：www.digisavant.com

特長：

- 漏水を検知すると自動的に止水
- 電池式で外部電源不要
- 電池残量低下時に自動止水し、警報で通知
- 工具不要で簡単に設置可能
- 家庭用浄水器、軟水器、ウォーターディスペンサー、ウォータークーラーの漏水による被害を防止



1.0 仕様：

動作電圧：DC 9V（アルカリ乾電池のみ）

消費電流：標準 1 mA、最大 15 mA

電磁弁ケーブル長：1.5 m

接続口径：外径 3/8 インチ用ワンタッチ継手

漏水検知方式：金属製検知部を備えたコントローラーを浄水器付近の床面に設置

使用周囲温度：-20～80℃

最高使用圧力：6 bar

動作機構：

2.0 取扱方法

2.1 設置：

電磁弁に適切な継手を接続してください。電磁弁の接続口は外径 3/8 インチ用ワンタッチ継手です。

電磁弁は、浄水器、ウォーターディスペンサー、またはウォータークーラーの給水側（上流側）に取り付けてください。

2.2 運転の再開

ボタンを 4 秒間押し続けると、漏水コントローラーが電磁弁を作動させて通水します。
漏水コントローラーから長いビープ音が鳴ります。

2.3 漏水検知時の自動止水

漏水を検知すると、コントローラーは止水し、「ピッ、ピッ」という警報音を鳴らすとともに、青色ランプを

連続点滅させて漏水を知らせます。漏水箇所を修復した後、ボタンを 4 秒間押し続けると、長いビープ音が鳴り、再び通水します。

2.4 電池残量低下警告および自動止水

電池残量が低下すると、赤色ランプが点滅し、警報音が繰り返し鳴って、新しい9V アルカリ乾電池への交換を促します。

漏水コントローラーの機能を維持するため、直ちに電池を交換してください。電池残量によっては、コントローラーが自動的に止水する場合があります。新しい9V アルカリ乾電池に交換すると、警告が解除されます。止水している場合は、ボタンを4秒間押し続けて通水を再開してください。

